



携帯電話のご使用に 関する注意点

携帯電話を使用する画面



**※ 上記の画面で携帯電話を
タッチしても反応しない場合、
以下の点にご注意ください。**

- 電子マネーに対応していない携帯電話は使用できません。
- 携帯電話が電池切れになっている場合、使用できません。
- 携帯電話のICカードロックなどの設定によりICカードが使用できない状態の場合、携帯電話は使用できません。
- 携帯電話に付いている「電子マネー」のマークを、タッチ式カードリーダーの中央に合わせてタッチしてください。
- タッチする時は、確認音が鳴るまで、タッチした状態を維持してください。