

対象製品名：



ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

節電力	約 47 W
節電割合	約 15%

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業	ビルボードパネル内の蛍光灯を取り外し、アドバタイズサウンドを OFF にしてください。
参考) 添付資料	・「取扱説明書」(420-7020) 抜粋 P. 96 – P. 98 ・「サービスマニュアル」(420-7328) 抜粋 P. 53 & P. 54 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）
フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00～12:00 / 13:00～18:30
※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からもご利用になれます。



このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。


14 蛍光灯、ランプの交換

⚠ 警告

- 作業は、必ず電源を切ってから行ってください。電源をいれたまま作業すると、感電や短絡事故の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯やランプにより火傷する危険があります。交換時には十分注意してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると火災や事故の原因となります。
- 経年変化などの原因で、照明機器の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いなど異常が無いか確認してください。

⚠ 注意

- 作業を安全、確実にを行うために、確実に安定する踏み台を用意してください。不安定な踏み台は、転倒、落下事故の恐れがあります。
- プラスチック製部品の取り扱いには注意してください。破損時や破片によりケガを負う恐れがあります。




14 図 01 踏み台を使用

1 電源を切ります。

2 トラスネジ4本を外して、パネルサイドキャップRを取り外します。

トラスネジ (黒) 4本
M5×25



14 図 02


パネルサイドキャップR



14 図 03


3 手順2を参照して、同様にL側のパネルサイドキャップLを取り外します。

4 ネジ2本を外して、パネルサッシを取り外します。



ネジ2本
M4×8、平、パネ座金付

14 図 04



パネルサッシ


14 図 05

5 ビルボードパネルを取り外すと蛍光灯の交換ができます。

14

蛍光灯、ランプの交換


ビルボードパネル



14 図 06

グロー球
390-5638-5P

蛍光灯 32W 昼白色
390-5251-32-01



14 図 07

5-5 GAME ASSIGNMENTS

各種ゲームの設定ができます。

GAME ASSIGNMENTS	
OPERATION MODE	NORMAL
ADVERTISE SOUND	ON
GAME DIFFICULTY	NORMAL
DEFAULT VIEW	DRIVER
SEAT NUMBER	SINGLE
CARD R/W USE	ON
CONTINUE	ON
TAG REVENGE	ON
IN-SHOP VS LIMIT OF WIN	INFINITY
ALL.NET VS LIMIT OF WIN	3 TIMES
TAG (IN-SHOP) LIMIT OF WIN	INFINITY
TAG (ALL.NET) LIMIT OF WIN	2 TIMES
->EXIT	
SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON	

ゲームアサインメント画面

■操作方法

- ・ サービスボタンを押すと、項目を選択します。
- ・ テストボタンを押すと、選択した項目の設定を変更します。
- ・ 「EXIT」を選択し、テストボタンを押すと、ゲームテストモード画面に戻ります。

■各項目の説明

OPERATION MODE	運営するモードを設定します。	
	NORMAL	通常モードです。設置台数、ALL.Netの接続状況に応じて全てのゲームモードが選択できます。
	SPECIAL (IN-SHOP VS)	店内対戦での店舗大会に適したモードです。画面表示、コンティニュー設定などが変化し、店内対戦以外選択できなくなります。(対戦相手が見つからない、通信異常時を除く) ※このモードで店舗大会を運営するには、「SEAT NUMBER」が同じアルファベットで設定された2台のドライブキャビネットが1組必要です。
	SPECIAL (TAG)	店内タッグでの店舗大会に適したモードです。画面表示、コンティニュー設定などが変化し、タッグバトル以外選択できなくなります。(対戦相手が見つからない時、通信異常時を除く) また、ALL.Netに接続していても、タッグバトルでの通信対戦(全国タッグ)はプレイできません。 ※このモードで店舗大会を運営するには、「SEAT NUMBER」が同じアルファベットで設定された2台のドライブキャビネットが2組必要です。

ADVERTISE SOUND	アドバタイズ画面で音を鳴らすかどうかを設定します。	
	ON	アドバタイズ中のサウンドが聞こえます。
	OFF	アドバタイズ中のサウンドを聞こえなくします。(コイン投入音以外 OFF)
GAME DIFFICULTY	タイム設定の難易度設定を行います。「VERY EASY」「EASY」「NORMAL」「HARD」「VERY HARD」の5段階の設定が可能です。 ※イベントモードでは設定が適応されません。また、公道最速伝説モードのライバルの速さは変化しません。	
DEFAULT VIEW	レーススタート時の視点の設定を行います。 「DRIVER」(運転手視点)と、「REAR」(後方視点)の2つが設定可能です。	
SEAT NUMBER	ドライブキャビネットごとに異なるシート番号を割り当てます。サーバーボックス1台に対してドライブキャビネットを最大8台まで接続、設定できます。 シート番号には、「SINGLE」「A1」「A2」「B1」「B2」「C1」「C2」「D1」「D2」があります。 ドライブキャビネット2台以上の設置の場合は、以下の組み合わせでペアとなるドライブキャビネットの設定を行ってください。 同じアルファベットの組み合わせによるキャビネット同士で店舗内対戦、タッグバトルでのタッグ結成が行えます。 違うアルファベットの組み合わせでは店舗内対戦、タッグバトルでのタッグ結成を行うことができません。 A1とA2、B1とB2、C1とC2、D1とD2の組み合わせとなります。 ドライブキャビネット1台の設置もしくは、店内対戦やタッグバトルを行わない場合は、SINGLEに設定してください。	
CARD R/W USE	カード R/W ユニットの有無の設定です。	
	ON	カード R/W を使用できます。
	OFF	カード R/W を使用できません。
CONTINUE	コンティニューの有無の設定です。	
	ON	「公道最速伝説」「タイムアタック」「全国対戦」「店内対戦」「走り屋イベント」「タッグバトル」の各モードで、コンティニューできます。
	OFF	コンティニューができなくなります。 「IN-SHOP VS LIMIT OF WIN」「ALL.NET VS LIMIT OF WIN」「TAG (IN-SHOP) LIMIT OF WIN」「TAG (ALL.NET) LIMIT OF WIN」が自動的に1になり、選択不可になります。
TAG REVENGE	タッグバトルの「リベンジチャンス」の有無設定です。	
	ON	タッグバトルで敗戦時、たまに、無料でコンティニューができる「リベンジチャンス」が発生します。
	OFF	「リベンジチャンス」が発生しません。
IN-SHOP VS LIMIT OF WIN	店内対戦時の最大連勝設定です。	
	1	レース終了後にクレジットを投入すれば継続してプレイできます。
	3、5	設定した連勝数で、強制的にゲームオーバーになります。
	INFINITY	連勝すればクレジットを投入なしでプレイが継続できます。