


●ロゴシート交換方法

(詳細は取扱説明書「メッセージシートFL交換」を参照)

1


ロゴシートを取り外します。
上下にツメがあります。
ツメを差し込み口から取り
外してください。



ロゴシート

2

ダウンロードしたロゴシート
をメッセージシートで挟み込
んで留めます。
ロゴシートをメッセージシート
にテープなどで貼り付けてお
くと作業が容易になります。



メッセージシート
(透明なシート)

※メッセージシートは付属に含まれています